

MONOLITH

このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本製品は厳重な品質管理・品質向上努力のもとに製造されておりますが、より快適に、未永くお使いいただくため、

下記注意事項およびこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さいますようお願い申し上げます。

◇使用上の注意

■お客様の体質・体調によっては、時計をご使用の際に、下記のようなことで肌荒れ・かゆみ・かぶれを生じることがあります。皮膚に異常を感じた時はすぐにご使用をお止めいただき、専門医にご相談下さい。

!! 金属・皮革に対するアレルギー。

!! 時計(本体およびバンド)に含まれるニッケル成分など。

!! 皮革バンドに使用されている染料やのり。

!! 皮革バンドに付着した汗・水分・汚れ。

!! 時計(本体および皮革バンド)に使用に発生したサビ・汚れ。

■バンドについて

・皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると耐久性に影響がでる場合があります。また、かぶれの原因にもなります。

・皮革バンドの時計は防水時計であっても、水を使うときは時計を外すことをおすすめします。

・皮革バンドに付着した汗・水分・汚れ、あるいは時計(本体およびバンド)に発生したサビは、色落ちや衣服を汚す原因ともなります。

・バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用下さい。

■温度について

・極端な高温/低温の環境下では、時計が停止したり、機能が低下する場合があります。

■磁気について

・強い磁界の中では、ムーブメント部品が磁気を帯び精度が大きくずれることがあります。磁気の強い健康器具(磁気ネックレス・磁気健康腹巻など)、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカー部、磁気調理器などになるべく近づけないで下さい。

■ショックについて

・軽いスポーツによる影響はありませんが、落としたり強くぶつけないで下さい。外装・バンドなどの損傷だけでなく機能・性能に異常を生じる場合があります。激しい運動や作業をする時は、時計を外して下さい。

■化学薬品などについて

・化学薬品・ガスの中でのご使用はお避け下さい。シンナー・ベンジン等の各種溶剤およびそれらを含有するもの(ガソリン・マニキュア・クレゾール・トイレ用洗剤・接着剤・撥水剤など)が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れなどを起こす場合があります。薬品類には十分注意して下さい。

■お手入れについて

・時計(本体および皮革バンド)はこまめに清掃し、水分や汚れは早めに柔らかい布などで拭き取って下さい。皮革バンドに水がかからないようご注意ください。

・時計を長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管して下さい。

◇製品仕様

・キ ャ リ バ ー： 82S0

・振 動 数： 21600振動/時

・石 数： 21石

・精 度： -20～+40秒/日

・姿 勢 差： 50秒以下/日

・連続駆動時間： 約42時間*

* 連続駆動時間はゼンマイを完全に巻き上げた状態での計測です。

* 安定した精度を得るために、毎日同じ時刻に十分にりゅうずを回しぜんまいを巻き上げ、1日に8時間以上腕に装着することをおすすめします。

* 真夏や真冬など極端に寒暖の差が激しい季節には、精度の範囲を越える場合があります。

* 強い磁気を受けると一時的な遅れ、進み、止まりが生じることがあります。一度磁気の影響を受けると磁気から遠ざけても時計に磁気が残り、後々まで影響されます。この場合は、脱磁をおすすめします。


* ご使用状況によっては、機械の保油状態が損なわれたり、油の劣化などによって部品が摩耗し、時計の進み、遅れが大きくなる場合があります。

* 安心してご愛用いただくために、2～3年に一度程度の分解掃除(オーバーホール)をおすすめします。

◇ご使用になる前に

この時計は、装着したときの手の動きによってゼンマイを巻き上げ、ゼンマイの力によってムーブメントを駆動する機械式時計(自動巻き)です。ご使用前に、りゅうずを回してゼンマイを巻き上げて下さい。ゼンマイを全巻き(十分に巻き上げた)状態にすると、時計は40時間動き続けます。時計を腕に装着している場合は、自動的にゼンマイは巻き上がりますが、腕から外すとゼンマイの力がなくなり止まってしまいます。毎日手でりゅうずを回転させゼンマイを巻き上げるか、8時間以上腕につけてゼンマイを巻き上げて下さい。デスクワーク等の腕の動きが少ない場合は、巻き上げが不足することがあります。その場合には手で巻き上げて下さい。ゼンマイは約40回転すれば十分に巻き上げることができますが、自動巻きの場合は巻き上げが完了してもりゅうずは空回りしますので40回転を目安に巻いて下さい。

◇各部の名称



MONOLITH ホームページトップはこちら

◇時刻の合わせ方

- 1.りゅうず一段引いて下さい。
- 2.りゅうずを12時方向に回して時刻を合わせて下さい。
- 3.りゅうずを通常位置まで押し込んで下さい。

◇防水性について

防水性表記は、使用条件に係らずその性能を保証しているものではありません。使用可能範囲をよくご確認のうえご使用下さい。各モデル裏ぶたの表記をご確認ください。

	3気圧	5気圧	10気圧	20気圧
一時的にかかる水滴(洗顔、雨、汗など)	○	○	○	○
水に関係の深い仕事(炊事、園芸、釣り)	×	○	○	○
マリンスポーツ(※上スキューバダイビングなど)	×	×	○	○
空気ボンベを使用しない潜水	×	×	×	○

* 防水性能は経年劣化します。性能を維持するためには2～3年に一度の点検が必要です。

* 防水性は、必ずしも水深対応とは限りません。(水中での大きな動きや水圧のかかるシャワーなどは、深さに関係なく大きな圧力がかかることがあります)

* りゅうずは常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用下さい。

* 水中で操作しないで下さい。

* 海水に浸した時や多量の汗がついた時は、りゅうずを押し込んだ状態(通常位置)で、真水でよく洗いきれ取って下さい。

* 時計の内部には多少湿気がありますので、外気が時計内部より低い時にガラス面もくもる場合があります。くもりが一時的な場合は支障ありませんが、長時間消えない場合は販売店にご相談下さい。

* 皮革バンドは防水ではありません。水に濡れると色落ちや耐久性の問題が生じることがあります。

◇保証について

この製品は、下記の保証規定により品質の保証を致します。保証期間中の故障の際は、必ず保証書(ギャランティーカード)を現品に添えてご依頼下さい。

1. 無料保証 正常なご使用で保証期間内(お買い上げ後1年以内)に生じた自然故障。
2. つぎのような場合には、保証期間内でも有料修理となります。

・誤ったご使用や、不注意による故障または破損。

・不適当な修理や、改造による故障または破損。

・天災による故障または破損。

・ご使用中に生じた外観上の変化(ケース、ガラス、ブレス等の小キズなど)

・ギャランティーカードのご提示がない場合。

・保証期間が経過した後の場合。

3. 本保証の適用範囲は日本国内に限ります。

4. ギャランティーカードによってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

5. ギャランティーカードは再発行いたしませんので大切に保管して下さい。